



Serie 3 Lautsprecherkabel

Anleitung zur Konfektionierung

1.) Beachten Sie die Laufrichtung des Kabels.

Die Laufrichtung ist durch den Schriftzug GRONEBERG® Serie 3 Made in Germany ersichtlich!

Laufrichtung: G von GRONEBERG an die Endstufe, den Verstärker oder Receiver anschließen.

Verstärkerseitig:

- Blauen Kabel-Außenmantel ca. 10 cm abisolieren.
- **Adern festhalten.** Blauen Mantel 2 - 5 cm zurückschieben.
- Die Abschirmung bis zum blauen Mantel entfernen.
- Den Mantel vorschieben bis das Abschirmgeflecht ca. 1 cm vom Mantel verdeckt ist.
- Die transparente Folie bis zum blauen Mantel entfernen.
- Aderenden jeweils 15-16 mm abisolieren.
- Die blanken Einzeldrähte verdrillen.
- Je nach Bedarf werden die Adern mit Krimphülsen oder GHT-Bananas versehen.

Lautsprecherseitig:

- Blauen Kabel-Außenmantel ca. 10 cm abisolieren.
- **Adern festhalten.** Blauen Mantel 2 - 5 cm zurückschieben.
- Die Abschirmung bis zum blauen Mantel entfernen.
- Den Mantel vorschieben bis das Abschirmgeflecht ca. 1 cm vom Mantel verdeckt ist.
- Die transparente Folie bis zum blauen Mantel entfernen.
- Aderenden jeweils 15-16 mm abisolieren.
- Die blanken Einzeldrähte verdrillen.
- Je nach Bedarf werden die Adern mit Krimphülsen oder GHT-Bananas versehen.

Montage des Schrumpfschlauchs:

- Farbigen Schrumpfschlauch 5 auf 1,5mm anpassen und über die Adern ziehen.
- Schrumpfen
- Ca. 2 cm Schrumpfschlauch 18 auf 6mm über den Übergang der Adern zum Mantel platzieren
- Schrumpfen. Fertig

Schrumpfschlauch Größen:

- Schrumpfschlauch für Adern: 5mm auf 1,5 mm.
- Schrumpfschlauch für den Übergang der Adern zum Mantel: 18mm auf 6 mm.

Dieses Werkzeug erleichtert die Montage:

- Kabelschere für Serie 3 Kabel.
- Kabelmesser
- Miniaturseitenschneider für Abschirmgeflecht
- Abisolierzange für die Adern
- Krimpzange für die Aderendhülsen oder LötKolben für die GHT- Bananas
- Heißluftgerät für den Schrumpfschlauch.

Pinbelegung SPEAKON - an GRONEBERG Serie 3 Kabel

Zeichenerklärung:	Standardbelegung:
⊥ = Masse Abschirmung und Kernstabilisator	Pin 1+ bzw. 2+ gebrückt Pin 1- bzw. 2- gebrückt
+ = Plus rote Adern	
- = Minus schwarze Adern	
Laufrichtung: G von GRONEBERG an Verstärker	Stecker an y von Made in Germany.